Závady a jejich odstranění

Přístroj nelze zapnout	Zkontrolujte stav akumulátoru.
Ze sluchátek není slyšet zvuk	Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na úroveň 0. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka dobře připojena (platí i pro dálkové ovládání). Zkontrolujte, zda není znečištěná zdířka. Pokud ano, očistěte ji suchým kusem jemné látky. Porušený soubor MP3 nebo WMA může způsobovat statický šum a výpadky zvuku. Zkontrolujte neporušenost souborů s využitím vašeho počítače.
Znaky na displeji jsou nečitelné	Ujistěte se, že jste zvolili správný jazyk zobrazení.
Nekvalitní příjem pásma VKV	Upravte polohu přehrávače a sluchátek. Vypněte elektrické přístroje v blízkosti přehrávače. Sluchátka slouží jako anténa.
Neúspěšné stahování MP3 souborů	Zkontrolujte stav akumulátoru. Zkontrolujte propojení mezi počítačem a přehrávačem a ověřte, zda je kabel v pořádku. Podívejte se, jestli není zaplněná paměť přehrávače.
Neúspěšné stahování MP3 souborů	Přehrajte obslužný software (firmware).
Přehrávač se zasekává **Přehrávač vydává špatný zvuk** **Přehrávač vůbec nereaguje** **Přehrávač se po zapnutí zasekne na úvodním logu nebo se restartuje**	Přehrajte obslužný software (firmware).

Dovozce a distributor pro ČR:

Bell Technology spol. s r.o.
Průběžná 3207/74a
100 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 271 731 600
Fax: +420 267 314 291
Web: www.emgeton.com

Servisní centrum pro ČR a SR:

Bell Technology spol. s r.o.
Náplavní 3/2012, 120 00 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 916 395
Mobil: +420 724 284 477
E-mail: servis@emgeton.com

Dovozca a distributor pre SR:

Bell Technology spol. s r.o.
Hubeného 7
831 08 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 244 649 574
Fax: +421 244 649 576
Web: www.emgeton.com

Návod k přehrávači MPIO MG100

Hlavní přednosti přehrávače

- přenosný, stylový přehrávač s barevným 8 řádkovým TFT LCD displejem 1.5 palců
- podpora zvukových formátů MP3 (VBR), WMA, ASF
- přehrávání videa (formát MTV)
- podpora grafických formátů BMP a JPEG
- paměť 1GB/2GB
- tenký a zároveň lehký
- 7 předvoleb ekvalizérů a zvukových efektů
- VKV rádio, záznamník
- možnost využít přehrávač jako flashdisk
- MSC (Mass Storage Class) a MTP (Multimedia Transfer Protocol)
- rozhraní USB2.0
- jednoduchá aktualizace firmwaru

Upozornění

Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů.
Otřesy, ke kterým dochází během chůze nebo cvičení nemají na přehrávač vliv. Upuštění těžkého předmětu na přístroj ale může způsobit jeho poškození nebo zhoršení reprodukce.

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:
- místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu
- místa se silným magnetickým polem
- místa vystavená extrémním teplotám
- přímé slunce nebo do blízkosti zařízení, sálajícího teplo
- přístrojovou desku nebo jiná místa automobilu, pokud není zajištěno větrání

- Při přehrávání souborů nebo jiném provozním režimu nevystavujte přístroj nárazům. Mohlo by dojít k poškození nebo smazání dat.
- Přístroj sami nerozebírejte ani neopravujte.
- Tento přístroj nezapínejte na místech, kde je zakázán provoz elektronických zařízení.
- Přístroj neobsluhujte během řízení.

Důležitá data si zálohujte ve svém počítači.
Jakékoli poškození, způsobené elektrickým výbojem,
statickou elektřinou, výměnou akumulátoru nebo nesprávným používáním, může být příčinou poškození nebo smazání dat v přehrávači.

Záruční informace:
- záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku nevhodným používáním, jako například nadměrnou silou zničené nebo zamáčklé tlačítko, rozlomený konektor jack např. trhem za sluchátka, prasklý displej, vadné součástky vlivem pádu přístroje apod.
- záruka se dále nevztahuje na špatně funkční nebo vůbec nefunkční přehrávač vlivem poškození struktury interní paměti nebo obsaženého firmware a to jakýmkoliv způsobem, např. nevhodným použitím souborů, vadnými soubory mp3 apod., špatným odpojením od počítače či jiného digitálního zařízení apod.

Zakoupený přístroj není bez údržbový
Jedná se o kombinaci složitého hardware a obslužného software (firmware), který je nahrán v bootovací oblasti paměti přístroje, tento firmware se dá nevhodným používáním rozhodit či poškodit. V takovém případě nemusí některé funkce přehrávače správně pracovat, či přehrávač může být v nouzovém režimu zdánlivě nefunkční. V tomto je nutné dle návodu obnovit obslužný software (firmware) jeho přehráním, buď stejnou verzí firmware, nebo novější. Veškeré podrobné informace a návody od přehrání firmware až po jeho používání naleznete na adrese www.forum.emgeton.com, nebo můžete využít za úplatu naše servisní centrum, kontakt naleznete na www.emgeton.com.
Poznámka: V případě, že jakýkoli problém přetrvává i po prověření symptomů, konzultujte jej s distributorem.

Obrázky a popisy na přístroji prosím konzultujte s originálním návodem v anglickém jazyce.

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím přístroje jej připojte do USB portu Vašeho počítače a vyčkejte do úplného nabití přístroje. Jakmile bude přístroj dobit, bude na LCD displeji zobrazena grafická informace.
Kapacita přehrávání je cca 15 hodin od plného nabití (v závislosti na typu poslechu a podmínkách).
Neponechávejte zbytečně přehrávač po nabití v USB portu dlouhou dobu.

Používání přístroje

Pro spuštění a vypnutí přístroje stiskněte a držte tlačítko ►||. Pro pozastavení nebo pro pokračování přehrávání jej stiskněte znova. Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko **+** nebo **-**. Pro přeskočení na další a/nebo předchozí skladbu stiskněte tlačítka ►►| resp. |◄◄. Chcete-li zamknout tlačítka a zabránit tak nechtěným stiskům, posuňte přepínač **Hold** ve směru šipky.
Pokud po dobu 3 minut neprovedete žádnou akci, přehrávač se vypne automaticky.

Přehrávání skladeb

Stiskněte tlačítko **MENU** a tím se dostanete navigace přehrávače. Zvolte položku „**Music**“ a stiskněte prostřední tlačítko výběru „●“. Poté bude zobrazena naposledy přehrávaná skladba nebo první skladba. Stisknutím tlačítka ►|| přehrajete vybraný soubor.

Přehrávání videí

Stiskněte tlačítko **MENU** a tím se dostanete navigace přehrávače. Zvolte položku „**Video**“ a stiskněte prostřední tlačítko výběru „●“. Poté bude zobrazena naposledy přehrávané video nebo první video. Stisknutím tlačítka ►|| přehrajete vybraný soubor.

Abyste mohli přehrávat video, musíte jej nejprve převést do formátu MTV použitím dodávaného softwaru.

Mazání souborů

- V módu navigace se přesuňte na soubor, který chcete smazat
- Krátce stiskněte tlačítko ►||
- Po zobrazení dotazu se tlačítky▲nebo▼přesuňte na nápis „**Yes**“ a stiskněte tlačítko ►||

Navigace

V průběhu přehrávání krátce stiskněte tlačítko výběru „●“. Bude zobrazena stromová struktura souborů, kde si pomocí tlačítek ▲nebo▼vyberte požadovanou skladbu a stiskem tlačítka pro výběr „●“ tento soubor přehrajte. Stiskem tlačítka ►►| přejdete do podsložky nebo složku vyberete. Stiskem tlačítka |◄◄ se vrátíte o složku výše nebo zrušíte výběr. Stiskem tlačítka ►|| přehrajete soubor.

Záznam

Stiskněte tlačítko **MENU** a tím se dostanete navigace přehrávače. Zvolte položku „**Record**“ a stiskněte prostřední tlačítko výběru „●“.

- Stisknutím červeného tlačítka pro záznam se spustí záznam.
- Pro pozastavení záznamu stiskněte tlačítko ►||, pro pokračování jej stiskněte znovu
- Opětovným stisknutím červeného tlačítka ukončíte záznam
- Pro rychlé spuštění záznamu při přehrávání skladeb stiskněte a držte na více než 1 sekundu červené tlačítko pro záznam. Dojde k okamžitému spuštění nahrávání.

Soubory jsou ukládány do adresáře RECORD ve formátu WAV.
Soubory mají předponu VOICE.
Pokud je nedostatek volného místa, záznam nebude spuštěn.

Opakování A-B

- Spusťte skladbu
- Krátkým stisknutím červeného tlačítka pro záznam nastavíte počáteční bod přehrávání
- Druhým krátkým stisknutím červeného tlačítka pro záznam nastavíte konečný bod přehrávání
- Skladba bude přehrávána dokola, dokud nestisknete červené tlačítko pro záznam

VKV rádio

Stiskněte tlačítko **MENU** a tím se dostanete navigace přehrávače. Zvolte položku „**Radio**“ a stiskněte prostřední tlačítko výběru „●“. Ruční naladění frekvence provedete stisknutím tlačítek ►►| a |◄◄

- Pro automatické naladění stanice stiskněte a držte tlačítko ►►| nebo |◄◄. Po nalezení vysílače se prohledávání zastaví.
- Pro uložení naladěné stanice stiskněte tlačítko „●“
- Pro přepnutí mezi prohledáváním a předvolbami stiskněte tlačítko▲
- Pro přepnutí mezi Stereo a Mono stiskněte tlačítko▼

Uložené stanice nelze smazat. Můžete je však přepsat jinou uloženou stanicí.
Můžete uložit až dvacet stanic.
Sluchátka slouží jako anténa a proto je pro optimální příjem vždy plně rozviňte.

Záznam VKV rádia

- Při poslechu rádia stiskněte červené tlačítko pro záznam
- Stisknutím tlačítka ►|| pozastavíte nebo obnovíte záznam
- Opětovným stisknutím tlačítka „**REC**“ ukončíte záznam

Soubory jsou ukládány do adresáře RECORD ve formátu WAV.
Soubory mají předponu FM.
Pokud je nedostatek volného místa, záznam nebude spuštěn.

Zobrazení obrázků a textů

Stiskněte tlačítko **MENU** a tím se dostanete navigace přehrávače. Zvolte položku „**Viewer**“ a stiskněte prostřední tlačítko výběru „●“.

- Vyberte si obrázek nebo textový soubor.

Menu

Music	→	Repeat	→	Normal
				One
				All
				Random
				Dir Normal
				Dir All
				Dir Random
		EQ	→	Normal
				Pop
				Rock
				Jazz
				Classical
				Vocal
				Bass Booster
				User EQ
		User EQ		
		Speed Control	→	67%
				80%
				100%
				114%
				133%
		File Info	→	File Name
				ID3 Tag
Radio	→	Sound	→	Mono
				Stereo
		FM Band	→	US/EU/KR/CN
				Worldwide
				Japan
		Seek Step	→	50 KHz
				100 KHz
		Auto Preset	→	On
				Off
Record	→	Input	→	Mic
				Line In
		Quality	→	Low
				Middle
				High
		VOR	→	Off
				On
System	→	Language		
		Scroll Speed	→	None
				2 pixel
				4 pixel
				6 pixel
				8 pixel
				16 pixel
		Backlight Time	→	5 sec
				10 sec
				20 sec
				30 sec
				Always On
		Brightness	→	Off
				1 level
				2 level
				3 level
				4 level
		Auto Sleep	→	None
				After 15 min
				After 30 min
				After 60 min
				After 90 min
				After 120 min
		Auto Off	→	None
				After 3 min
				After 10 min
				After 15 min
				After 30 min
		Resume	→	On
				Off
		Initial Settings	→	On
				Off
		Information		

Položky či jazyk menu se mohou měnit v závislosti na verzi či aktualizaci firmwaru.